Original	Rechange
TV Channel +	SHIFT + CH PAGE + (Shift + CH+ /)
TV Volume +	SHIFT + VOL + (Shift + Vol +)
TV Power	SHIFT + (Shift + Power)
TV Channel -	SHIFT + CH PAGE − (Shift + CH- /)
TV Volume -	SHIFT + VOL − (Shift + Vol -)
TV AV IN	SHIFT + RDS AV INPUT (Shift + AV / Input / RDS)
TV Mute	SHIFT + DIMMER MUTE (Shift + Mute / Dimmer)
Audio Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
Audio Power	Power
Audio Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)
Audio Function	HOME MENU (Menu / Home)
Audio Delay	RETURN BACK (Back / Return)
Audio Test Tone	GOTO TEXT (Text / Goto)
Audio Level	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
Audio Sound	TITLE SOUND (Sound / Title)
Audio By-Pass	LIST SMART (Smart / List)
Audio PL II	LANG I/II AUDIO (Audio / Lang I/II)

Original	Rechange
Audio Up	Up
Audio Down	Down
Audio Left	Left
Audio Right	Right
Audio Volume +	VOL + (Vol +)
Audio Volume -	VOL − (Vol -)

Original	Rechange	Original	Rechange
DVD Setup	Setup / OPT /		
DVD Power	Power		
DVD Up	Up		
DVD Left	Left		
DVD Enter	OK		
DVD Right	Right		
DVD Audio	Audio / Lang I/II		
DVD Down	Down		
DVD Display	Display / Media		
DVD S-Title	Subtitle / EQ		
DVD S-Title	Shift + Subtitle / EQ		
DVD Stop	Stop / Hold		
DVD Pause	Pause / Step / Freeze		
DVD Play	Play / Slow		
DVD I<<	I<< / Preset-		
DVD >>I	>>I / Preset+		