Original		Rechange	
POWER	Power		Power
DVD	DVD	D	Blue
HDD	HDD	C	Yellow
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/DVD	Tv/ DVD	SEARCH TV/R	TV/ R
AV/INPUT	AV input	TIMER AV	AV
SCA	<< Scan		<<

Original		Rechange	
CAN	Scan >>		>>
SKI	I << Skip		I <<
SKIP	Skip >>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/ Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
HOME	Home	HOME SMART	Smart
MENU/LIST	Menu/ List	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PR/CH	PR/ CH+	+ CH	Ch +
	PR/ CH-	CH −	Ch -
PR/CH	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Original		Rechange	
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
AUDIO	O))) / Audio	SOUND DUAL	Dual
MARKER	Marker	PICTURE FORMAT	Format
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REC	Rec	REC MODE	Rec
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
☼	☼	APP MEDIA	Media
TIMESHIFT	Timeshift	AD SUBT	Subt
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	PR/CH- Tv	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
	Vol - Tv	VOL -	Vol -

Original	Rechange