Original		Rechange	
	Power		Power
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LG EQ	LG EQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
FUNCTION	Function	LIST SMART	Smart / List
PRESET/FOLDER	Preset/Folder +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Preset/Folder -	CH PAGE −	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU REPEAT	Repeat / Menu	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MENU REPEAT	Repeat / Menu		Up
MENU REPEAT	Repeat / Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO.	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TUNING -	Left / I<< / Tu	TUNE-	<< / Tune-
TUNING -	Left / I<< / Tu	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Rechange	
TUNING -	Left / I<< / Tu		Left
ENTER	Stop / Enter	HOLD	Stop / Hold
ENTER	Stop / Enter	OK	OK
TUNING +	Right / >>I /	TUNE+	>> / Tune+
TUNING +	Right / >>I /	PRESET+	>>I / Preset+
TUNING +	Right / >>I /		Right
PROG./MEMO	Program/Memo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▶/II	Down /	SLOW	Play / Slow
▶/II	Down /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
▶/II	Down /		Down
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CLOCK	Clock	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
RDS SET	Set/RDS	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PTY	PTY	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange		Original	Rechange
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		