Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		Vol +		Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	P:P		FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	World/Internet	LIST SMART	Smart / List	VOL	Vol -	VOL	Vol -
TV/Radio	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1	CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
2 abc	2	DVD 2	2	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
3 def	3	CD - STB 3	3	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4 ghi	4	VIDEO 4	4	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
5 jkl	5	TAPE 5	5	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
6 mno	6	TUNER 6	6		Up		Up
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7		Left		Left
8 tuv	8	USB 8	8	OK	OK	OK	OK
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		Right		Right
	Music/Photo/Cam	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Down		Down
0	0	HDMI - SAT 0	0		Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
LIB	LIB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		Play	SLOW	Play / Slow

Menu

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop / Hold		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Text	Text / Goto		
Subt.	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
OPT	Setup / OPT /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		