Original		Rechange	
	Power		Power
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
I-II	Green / I-II	TITLE SOUND	Sound / Title
I-II	Green / I-II	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	[⇕]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[▯]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[?]	LIST SMART	Smart / List
SMART	Smart Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SMART	Smart Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left

Original		Rechange	
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
0	0	HDMI - SAT 0	0
Exit	Exit / Cancel / Clear	CLEAR EXIT CANCEL	

Original	Rechange