Original		Rechange	
POWER	Power		Power
USB	USB	SHIFT + 8	Shift + 8
RESET	Reset	SMART	Smart / List
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
LANGUAGE	Language	AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
RETURN	Return	BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube	Yellow / YouTube / Repeat
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
PBC	PBC	D.MENU	D. Menu / Top
MUTE	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
SETUP	Setup	SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Rechange	
OSD	OSD	DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE	Title	SOUND	Sound / Title
	Down		Down
R/L	R/L	Prime Video	Blue / Prime Video / Random
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
N/P	N/P	SLEEP	Sleep / Timer
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
V-MODE	V-Mode	PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10	10	HDMI - SAT 0	0		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		