Original	Rechange	Original	Rechange
Source Direct	AV / Input / RDS	Stop CD	Stop / Hold
Power Off	Shift + Power	Play CD	Play / Slow
Power On	Power	Pause CD	Pause / Step / Freeze
Source Power	Green / APP / Repeat	Input Up	CH+ / Page+
Source Power	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute / Dimmer
Source Power	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
Phono	Shift + 9	Input Down	CH- / Page-
CD	Shift + 3	Vol -	Vol -
AMP	Shift + 1	1 CD	1
Tuner	Shift + 6	2 CD	2
AUX	Shift + 7	3 CD	3
DVD	Shift + 2	4 CD	4
CD-R	Shift + 8	5 CD	5
Tape	Shift + 5	6 CD	6
MD	Shift + 4	7 CD	7
I<< CD	I<< / Preset-	8 CD	8
>>I CD	>>I / Preset+	9 CD	9

Original		Rechange		Original	Rechange
CLEAR	Clear CD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0 CD	HDMI - SAT 0	0		
MEMO	Memo CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display CD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
T.MODE	T. Mode CD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Original		Rechange	
SOURCE POWER	Source Power		Power
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
⏮	I << DVD	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏮	I << AUX	SHIFT +	PRESET- ⏮ Shift + I << / Preset-
⏭	>>I DVD	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭	>>I AUX	SHIFT +	PRESET+ ⏭ Shift + >>I / Preset+
■	Stop DVD	HOLD ■	Stop / Hold
■	Stop AUX	SHIFT +	HOLD ■ Shift + Stop /
▶	Play DVD	SLOW ▶	Play / Slow
▶	Play AUX	SHIFT +	SLOW ▶ Shift + Play /
⏸	Pause DVD	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏸	Pause AUX	SHIFT +	STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
P.SCAN/A.TUNE	P. Scan/ A. Tune	SHIFT +	LIST SMART Shift + Smart / List
TUNE + ▲	Up DVD	▲	Up

Original		Rechange	
TUNE + ▲	Up AUX	SHIFT +	▲ Shift + Up
MENU	Menu DVD	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu AUX	SHIFT +	HOME MENU Shift + Menu /
PRESET - ◀	Left DVD	◀	Left
PRESET - ◀	Left AUX	SHIFT +	◀ Shift + Left
ENTER	Enter DVD	OK	OK
ENTER	Enter AUX	SHIFT +	OK Shift + OK
▶ PRESET +	Right DVD	▶	Right
▶ PRESET +	Right AUX	SHIFT +	▶ Shift + Right
▼ TUNE -	Down DVD	▼	Down
▼ TUNE -	Down AUX	SHIFT +	▼ Shift + Down
1	1 DVD	TV 1	1
1	1 AUX	SHIFT +	TV 1 Shift + 1
2	2 DVD	DVD 2	2
2	2 AUX	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2
3	3 DVD	CD-STB 3	3
3	3 AUX	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3

Original		Rechange	
4	4 DVD	VIDEO 4	4
4	4 AUX	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 DVD	TAPE 5	5
5	5 AUX	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 DVD	TUNER 6	6
6	6 AUX	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 DVD	AUX - HDD 7	7
7	7 AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
8	8 DVD	USB 8	8
8	8 AUX	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 DVD	BLUETOOTH 9	9
9	9 AUX	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CLEAR	Clear DVD	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLEAR	Clear AUX	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0 DVD	HDMI - SAT 0	0
0	0 AUX	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
MEMO	Memo DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISPLAY	Display AUX	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original		Rechange	
SOURCE POWER	Source Power		Power
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
⏮	I<< MD	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
⏭	>>I MD	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
■	Stop MD	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
▶	Play MD	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
❚❚	Pause MD	SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
P.SCAN/A.TUNE	P. Scan/A. Tune	LIST SMART	Smart / List
TUNE + ▲	Up/Tune+	▲	Up
MENU	Menu Tuner	HOME MENU	Menu / Home
PRESET - ◀	Left/Preset- Tun	◀	Left
ENTER	Enter Tuner	OK	OK
▶ PRESET +	Right/Preset+	▶	Right
CAT	CAT Tuner	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
▼ TUNE −	Down/Tune-	▼	Down
BAND	Band Tuner	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1 MD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1 Tuner	TV 1	1
2	2 MD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2 Tuner	DVD 2	2
3	3 MD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
3	3 Tuner	CD-STB 3	3
4	4 MD	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
4	4 Tuner	VIDEO 4	4
5	5 MD	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
5	5 Tuner	TAPE 5	5
6	6 MD	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	6 Tuner	TUNER 6	6
7	7 MD	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7	7 Tuner	AUX-HDD 7	7
8	8 MD	SHIFT + USB 8	Shift + 8

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8 Tuner	USB 8	8		
9	9 MD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
9	9 Tuner	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Clear MD	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
CLEAR	Clear Tuner	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0 MD	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
0	0 Tuner	HDMI - SAT 0	0		
MEMO	Memo MD	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
MEMO	Memo Tuner	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display MD	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
DISPLAY	Display Tuner	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PTY	PTY Tuner	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
F.DIRECT	F. Direct Tuner	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
T.MODE	T. Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		

Original		Rechange	
SOURCE POWER	Source Power		Power
	I<< CD-R	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I CD-R	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop CD-R	HOLD	Stop / Hold
	Play CD-R	SLOW	Play / Slow
	Pause CD-R	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
1	1 CD-R	TV 1	1
2	2 CD-R	DVD 2	2
3	3 CD-R	CD-STB 3	3
4	4 CD-R	VIDEO 4	4
5	5 CD-R	TAPE 5	5
6	6 CD-R	TUNER 6	6
7	7 CD-R	AUX-HDD 7	7
8	8 CD-R	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9 CD-R	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear CD-R	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0 CD-R	HDMI-SAT 0	0
MEMO	Memo CD-R	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
DISPLAY	Display CD-R	MEDIA DISPLAY	Display / Media
T.MODE	T. Mode CD-R	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
	I<< Tape	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	>>I Tape	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
	Stop Tape	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Play Tape	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Pause Tape	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
1	1 Tape	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Tape	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 Tape	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 Tape	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5

Original		Rechange		Original	Rechange
6	6 Tape	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
7	7 Tape	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7		
8	8 Tape	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
9	9 Tape	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9		
CLEAR	Clear Tape	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
0	0 Tape	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0		
MEMO	Memo Tape	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC		
DISPLAY	Display Tape	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media		
T.MODE	T. Mode Tape	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools		