Mandis shop

Mitsubishi EX320U

Original		Rechange		Original	Rechange
POWER		Power			
Freeze		Mode			
MENU / EXIT		Menu			
AUTO		Auto			
UP / KEYSTONE		Up			
DOWN / KEYST.		Down			
LEFT		Left			
ENTER / MODE		Enter			
RIGHT / LOCK		Right			
Blank		Mute / Blank	Blank / Mute		
SOURCE		Source			
VOLUME+		Page▲ / Vol	Vol + / Page +		
VOLUME-		Page▼ / Vol	Vol - / Page -		
Magnify +		Play / +	+ / Play		
Magnify -		Stop / −	- / Stop		
TIMER ON		Timer / Freeze	Freeze / Timer		
TIMER SET UP		Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Mitsubishi/1061267-60703-telecommande-de-remplacement-pour-Mitsubishi-EX220U.html