Mandis shop

MX009

Original		Rechange	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
FRONT+	Front +		Up
CEN+	Cen+		Right
SURR+	Surr +	CH PAGE +	CH+ / Page+
FRONT-	Front -		Down
CEN-	Cen-		Left
SURR-	Surr -	CH PAGE −	CH- / Page-
TRE+	Tre+	TV 1	1
BASS+	Bass+	DVD 2	2
SUB+	Sub+	CD - STB 3	3
TRE-	Tre-	VIDEO 4	4
BASS-	Bass-	TAPE 5	5
SUB-	Sub-	TUNER 6	6
VOL+ MASTER	Master Vol +	VOL +	Vol +
MASTER VOL-	Master Vol -	VOL −	Vol -

Original	Rechange

https://telecommande-de-remplacement.com/Mandis/1687-194-telecommande-de-remplacement-pour-Mandis-MX009.htm