Mandis shop

LG VS068

Original	Rechange
Power	Power
Power 2	SHIFT + Power: Shift + Power
Mute	MUTE: Mute
PP	RETURN BACK: Back
[ ]	PICTURE FORMAT: Format
Input	TIMER AV: AV
[*]	DISPLAY INFO: Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Rechange
-/--	GUIDE: Guide
↔ +	CH +: Ch +
↔ -	CH -: Ch -
Contrast +	Up
Contrast -	Down
Brightness +	Right
Brightness -	Left
Color +	>>
Color -	<<
Vol +	VOL +: Vol +
Vol -	VOL -: Vol -

https://telecommande.mandis.shop/fr/1639-886-telecommande-de-remplacement-pour-LG-VS068.html