Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	3def	3
Mute	Mute / Dimmer	4ghi	4
TV	TV/Radio /	5jkl	5
Text	Text / Goto	6mno	6
Menu	Menu / Home	7pqrm	7
Menu Up	Up	8tuv	8
Menu Left	Left	9wxyz	9
OK Enter	OK	Epg	Guide / EPG / -/--
Menu Right	Right	0/10	0
Exit	Exit / Cancel / Clear	Red	Red / Netflix / Search
Menu Down	Down	Green	Green / APP / Repeat
Volume+	Vol +	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
CH/Page+	CH+ / Page+	Blue	Blue / Prime Video / Random
Volume-	Vol -	App	Shift + Green / APP /
CH/Page-	CH- / Page-		
1. ?	1		
2abc	2		

Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Back	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer	Volume+	Vol +
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	SAT Sky	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
TV/SAT	TV/Radio /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9
Menu Down	Down	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
0/10	0		
FAV Pref.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Video	Shift + 4		
App	Shift + Green / APP /		