Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	S. Mode	Sound / Title
Mute	Mute / Dimmer	CH+	CH+ / Page+
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Source	AV / Input / RDS
3	3	Up	Up
4	4	Left	Left
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Down	Down
9	9	Menu	Menu / Home
0	0	Rec	Rec / Rec Mode
CH.List	Smart / List	Timeshift	Display / Media
Recall	Back / Return	Timer	Shift + Sleep / Timer
Vol +	Vol +	Rec. List	Shift + Rec / Rec Mode
Vol -	Vol -	Red/ DVD Setup	Red / Netflix / Search
PIC. Mode	Picture / Format	Green/ Repeat	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original		Rechange	
	Yellow/Languag		Yellow / YouTube / Repeat		Stop		Stop / Hold
	Blue/DVD Menu		Blue / Prime Video / Random		I<<		I<< / Preset-
	Title/Aspect		Guide / EPG / -/--		>>I		>>I / Preset+
	Zoom/Tv/Radio		TV/Radio /		<<		<< / Tune-
	Sleep		Sleep / Timer		>>		>> / Tune+
	Subtitle		Subtitle / EQ				
	Prog/Index		D.Menu / Top				
	A-B/Reveal		Setup / OPT /				
	Step/Audio		Audio / Lang I/II				
	Info/Display		Info / Angle				
	Text		Text / Goto				
	Eject		Eject / Surround				
	Size		Zoom / Size				
	Play		Play / Slow				
	Subpage		Fav / Marker / PC				
	Pause		Pause / Step / Freeze				
	Hold		Shift + Stop / Hold				