Original		Rechange	
ON	On	Power	
STANDBY	Standby	SHIFT + Power	Shift + Power
V1 1	1 CD	TV 1	1
V1 1	Input Sel. V1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
V2 2	2 CD	DVD 2	2
V2 2	Input Sel. V2	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
V3 3	3 CD	CD - STB 3	3
V3 3	Input Sel. V3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
V4 4	4 CD	VIDEO 4	4
V4 4	Input Sel. V4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
MULTI CH 5	5 CD	TAPE 5	5
MULTI CH 5	Input Sel. Multi	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
DVD 6	6 CD	TUNER 6	6
DVD 6	Input Sel. DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD 7	7 CD	AUX - HDD 7	7
CD 7	Input Sel. CD	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
TAPE 8	8 CD	USB 8	8

Original		Rechange	
TAPE 8	Input Sel. Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUNER 9	9 CD	BLUETOOTH 9	9
TUNER 9	Input Sel. Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
+10	+10 / --/--- CD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0 CD	HDMI - SAT 0	0
ZONE2	Zone 2	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DIMMER TV INPUT	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH + DISC	CH + / Disc +	CH + PAGE	CH+ / Page+
▲	Up	▲	Up
VOL ▲	Vol +	VOL +	Vol+
CH DISC −	CH - / Disc -	CH PAGE −	CH- / Page-
◄	Left	◄	Left
ENTER	Ener	OK	OK
►	Right	►	Right
VOL ▼	Vol -	VOL −	Vol-

Original	Rechange
EXIT RETURN — Return / Exit	RETURN BACK — Back / Return
EXIT RETURN — Return / Exit	SHIFT + RETURN BACK — Shift + Back / Return
Down	Down
GUIDE SETUP — Setup	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
PREV CH DISPLAY — Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
MUTING — Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
I<< CD	PRESET- I<< / Preset-
Play CD	SLOW Play / Slow
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+
<< CD	TUNE- << / Tune-
< DSP	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
Pause CD	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Stop CD	HOLD — Stop / Hold
>> CD	TUNE+ >> / Tune+
DSP >	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
AUDIO SURR — SURR	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
SUBTITLE ALL ST — All ST	GOTO TEXT — Text / Goto

Original	Rechange
LAST M STEREO — Stereo	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
REPEAT PURE A — Repeat CD	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
REPEAT PURE A — Pure A	TITLE SOUND — Sound / Title
A-B DIRECT — Direct	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
TEST TONE — Test Tone	SIZE ZOOM — Zoom / Size
CH SEL — CH Sel	LIST SMART — Smart / List
LEVEL- — Level -	SHIFT + CH PAGE – — Shift + CH- /
LEVEL+ — Level +	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
OPEN/CLOSE — Open / Close CD	SURROUND — Eject / Surround
L NIGHT — L. Night	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
CINE FLTR — Cine FLTR	FORMAT PICTURE — Picture / Format