Original		Rechange	
ON	ON	Power	Power
STANDBY	Standby	SHIFT + Power	Shift + Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD/DVD	BD / DVD	DVD 2	2
VCR/DVR	VCR / DVR	VIDEO 4	4
CBL/SAT	CBL / SAT	HDMI - SAT 0	0
GAME	GAME	BLUETOOTH 9	9
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
TV/CD	TV/CD	TV 1	1
TV/CD	TV/CD	CD - STB 3	3
PHONO	PHONO	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
PORT	PORT	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
NET/USB	NET	TAPE 5	5
NET/USB	USB	USB 8	8
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
CH DISC +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
DISC ALBUM −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	SP Layout	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAYLIST /CATEGORY	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Pause / Play Rev.	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Listening Mode Movie / TV	Red / Netflix / Search
Listening Mode Music	Green / APP / Repeat
Listening Mode	Yellow / YouTube / Repeat
Listening Mode	Blue / Prime Video / Random
1	Shift + 1
2	Shift + 2
3	Shift + 3
4	Shift + 4
5	Shift + 5
6	Shift + 6
7	Shift + 7
8	Shift + 8
9	Shift + 9

Original	Rechange
0	Shift + 0
D.TUN	Smart / List
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer

Original		Rechange	
ON	ON		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
BD/DVD	BD / DVD	DVD 2	2
VCR/DVR	VCR / DVR	VIDEO 4	4
CBL/SAT	CBL / SAT	HDMI - SAT 0	0
GAME	GAME	BLUETOOTH 9	9
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
TV/CD	TV/CD	TV 1	1
TV/CD	TV/CD	CD - STB 3	3
PHONO	PHONO	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
PORT	PORT	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
NET/USB	NET	TAPE 5	5
NET/USB	USB	USB 8	8
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
CH DISC +	CH+ / Album+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
DISC ALBUM −	CH- / Album-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
GUIDE/TOP MENU SP LAYOUT	Top Menu	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
PREV CH/MENU VIDEO	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAYLIST /CATEGORY	Left / Playlist/Category-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST /CATEGORY	Right / Playlist/Category		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
HOME	Home	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original	Rechange
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Pause / Play Rev.	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Search	Red / Netflix / Search
Repeat	Green / APP / Repeat
Random	Blue / Prime Video / Random
Play Mode	Yellow / YouTube / Repeat
1	Shift + 1
2	Shift + 2
3	Shift + 3
4	Shift + 4
5	Shift + 5
6	Shift + 6
7	Shift + 7
8	Shift + 8
9	Shift + 9

Original	Rechange
--/--- +10	Shift + Guide / EPG / -/--
0	Shift + 0
CLR	Sleep / Timer