Original	Rechange	Original	Rechange
On	Power	Up	Up
Standby	Shift + Power	Muting	Mute / Dimmer
Input Selector V	1	Left	Left
Input Selector V	4	Enter	OK
Input Selector V	7	Right	Right
Input Selector Multi CH	8	Return	Back / Return
Input Selector	2	Down	Down
Input Selector	5	Setup	Setup / OPT /
Input Selector Tuner	6	Pause/ <	Pause / Step / Freeze
Input Selector C	3	Play	Play / Slow
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Stop	Stop / Hold
Sleep	Sleep / Timer	<<	<< / Tune-
CH/Disc+	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +	I <<	I << / Preset-
CH/Disc-	CH- / Page-	>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -	STEREO List. Mode Stere	Red / Netflix / Search
SP A/B	Menu / Home	SURROUND List. Mode Surround	Eject / Surround

Original	Rechange	Original	Rechange
List. Mode	Green / APP / Repeat		
Listening Mode <	Yellow / YouTube / Repeat		
Listening Mode >	Blue / Prime Video / Random		
Test Tone	Text / Goto		
CH Sel	Info / Angle		
Level -	Shift + Left		
Level +	Shift + Right		
Display	Display / Media		
L. Night	Shift + Sleep / Timer		
Cine FLTR	Picture / Format		

Original		Rechange	
ON	On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
1 V1	1	TV 1	1
2 V2	2	DVD 2	2
3 V3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 MULTI CH	5	TAPE 5	5
6 DVD	6	TUNER 6	6
7 TAPE	7	AUX - HDD 7	7
8 TUNER	8	USB 8	8
9 CD	9	BLUETOOTH 9	9
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH DISC +	CH/Disc+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH DISC -	CH/Disc-	CH PAGE -	CH- / Page-
TOP MENU SP A/B	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu

Original		Rechange	
	Up		Up
MENU MUTING	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO TEST TONE	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE CH SEL	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
RANDOM LEVEL- Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
REPEAT LEVEL+ Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		