Original		Rechange	
	On / Standby		Power
	Input Selector V		1
	Input Selector V		4
	Input Selector V		7
	Input Selector Multi CH		8
	Input Selector		2
	Input Selector		5
	Input Selector Tuner		6
	Input Selector C		3
	Dimmer		Shift + Mute / Dimmer
	Sleep		Sleep / Timer
	Power Tv		Shift + Power
	Vol + Tv		Shift + Vol +
	CH/Disc/Album		CH+ / Page+
	Vol +		Vol +
	Input Tv		Shift + AV / Input / RDS
	Vol - Tv		Shift + Vol -

Original		Rechange	
	CH/Disc/Album		CH- / Page-
	Vol -		Vol -
	Guide/Top		Guide / EPG / -/--
	Guide/Top		D.Menu / Top
	Up		Up
	Muting		Mute / Dimmer
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Original	Rechange	Original	Rechange
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Listening Mode Stereo	Subtitle / EQ		
Listening Mode Surround	Eject / Surround		
Listening Mode <	Sound / Title		
Listening Mode >	Audio / Lang I/II		
Test Tone	Red / Netflix / Search		
CH Sel	Green / APP / Repeat		
Level -	Yellow / YouTube / Repeat		
Level +	Blue / Prime Video / Random		
Display	Display / Media		
L. Night	Zoom / Size		
Cine FLTR	Picture / Format		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left / Playlist / Ca	Left
1	1	Enter	OK
2	2	Right / Playlist / C	Right
3	3	Return	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Setup	Setup / OPT /
6	6	Pause	Pause / Step / Freeze
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Stop	Stop / Hold
9	9	<<	<< / Tune-
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -	>>	>> / Tune+
0/ 11	0	I <<	I << / Preset-
CLR	Exit / Cancel / Clear	>>I	>>I / Preset+
Top Menu	D. Menu / Top	Stereo	Shift + Subtitle / EQ
Up	Up	Surround	Shift + Eject / Surround
Previous Menu/ Muting	Menu / Home	< Listening Mode	Shift + Sound / Title
Previous Menu/ Muting	Mute / Dimmer	Listening Mode >	Shift + Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Random	Blue / Prime Video / Random		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Display	Display / Media		
VCR	Shift + 4		
Play Mode VCR	Picture / Format		
DVD	Shift + 2		
HDD	Shift + 7		

Original	Rechange	Original	Rechange
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Subtitle / EQ
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Sound / Title
+10/ 10/ -/ --	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
0/ 11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Subtitle / EQ
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	Sound / Title
4	4	Listening Mode >	Audio / Lang I/II
5	5	Play Mode	D. Menu / Top
6	6	L. Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		