Mandis shop

Optoma ES515

Original		Rechange	
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
Power	Power		Power
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
Keystone+	Keystone+	+ VOL	Vol +
1	1	TV 1	1
	Down		Down
Zoom+	Zoom+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
2	2	DVD 2	2
Keystone-	Keystone-	VOL −	Vol -
3	3	CD - STB 3	3
4 Freeze	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
4 Freeze	4	VIDEO 4	4
5	Zoom-	CH PAGE −	CH- / Page-
5	5	TAPE 5	5

Original		Rechange	
6 Source	6	TUNER 6	6
6 Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
7 AV Mute	AV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
7 AV Mute	7	AUX - HDD 7	7
8 Re-sync	Re-Sync	LIST SMART	Smart / List
8 Re-sync	8	USB 8	8

https://telecommande-mandis.fr/Optoma/10110605-telecommande-remplacement-pour-Optoma-ES515-ES111620.htm