| Original | | Rechange | | Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power | PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PBC | PBC | GOTO TEXT | Text / Goto | | Right | | Right |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media | SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround | | Down | | Down |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | PREV. | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle | NEXT | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| LANGUAGE | Language | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | F.R | << | TUNE- | << / Tune- |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | F.F | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title | 1/ALL | 1/All | LIST SMART | Smart / List |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| RESUME | Resume | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | VOL + | Vol + | VOL | Vol + |
| | Up | | Up | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| PAUSE | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| | Left | | Left | 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| PLAY | OK | OK | OK | MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| +10 | Guide / EPG / -/-- | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| 0 | 0 | | |
| Vocal-Assist | AV / Input / RDS | | |
| Program | TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |