| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | AV | AV / Input / RDS |
| P100 | Fav / Marker / PC | 0 | 0 |
| Power | Power | -/-- | Guide / EPG / -/-- |
| Reveal | Info / Angle | Mix | Shift + Text / |
| Double | Smart / List | TV/TX | Text / Goto |
| 1 | 1 | PR+ | CH+ / Page+ |
| 2 | 2 | Up | Up |
| 3 | 3 | Menu | Menu / Home |
| Hold | Stop / Hold | Left | Left |
| 4 | 4 | Vol - | Vol - |
| 5 | 5 | OK | OK |
| 6 | 6 | Right | Right |
| SUB | Subtitle / EQ | Vol + | Vol + |
| 7 | 7 | Swap | Back / Return |
| 8 | 8 | PR- | CH- / Page- |
| 9 | 9 | Down | Down |
| Update | Display / Media | 16:9 | Setup / OPT / Tools |

| Original | | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|
| | Red | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | Green / APP / Repeat | | |
| TIMER | Yellow / Timer | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | Violet | Shift + Red / Netflix / | | |
| | Picture | Picture / Format | | |
| | ♫ | Sound / Title | | |
| | PP | Exit / Cancel / Clear | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |