| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Video | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Open / Close | SURROUND | Eject / Surround |
| | USB | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | Prog | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / |
| | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | 10+ | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Goto | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Vol - | VOL – | Vol- |
| | Vol + | + VOL | Vol+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | Play / Pause | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Menu / Ripping | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Left | | Left |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTER | Enter | OK | OK | | |
| ▶ | Right | ▶ | Right | | |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| ▼ | Down | ▼ | Down | | |
| OSD | OSD | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUB-T | Sub-T | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| STEP | Step | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW ▶ | Shift + Play / | | |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return | | |
| DEFAULT | Default | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |