Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TV / Radio		TV/Radio /
	0		0
	Recall		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	TTX		Text / Goto
	Timer		Sleep / Timer
	TVG		Guide / EPG / -/--
	Info		Info / Angle
	List		Smart / List
	FAV		Fav / Marker / PC
	Home		Menu / Home
	Sub-T		Subtitle / EQ
	Audio		Audio / Lang I/II
	X		Exit / Cancel / Clear
	Up / CH+		Up
	Up / CH+		CH+ / Page+
	Left / Vol-		Vol-
	Left / Vol-		Left
	OK		OK
	Right / Vol+		Right

Original		Rechange	
VOL+	Right / Vol +	VOL +	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CH+	Down / CH-		Down
CH+	Down / CH-	CH PAGE	CH- / Page-
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▶II	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
▶II	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD	Stop / Hold
DEVICE	Device	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
V-FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
◀◀	<<	TUNE-	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+	>> / Tune+
I◀◀	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▶▶I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size