Original		Rechange	
	Power		Power
	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
VOL +	Tv Vol +	VOL +	Vol +
INPUT AV	AV Input TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL −	Tv Vol -	VOL −	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PIP	PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SECONDARY AUDIO	Secondary Audio	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
INTERNET	Internet	LIST SMART	Smart / List
SEARCH <<	<< Search	TUNE- <<	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
SEARCH >>	Search >>	TUNE+ >>	>> / Tune+
SKIP I<<	I << Skip	PRESET- I<<	I << / Preset-
SLOW PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SKIP >>I	Skip >>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
STATUS	Status	ANGLE INFO	Info / Angle
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
▲	Up	▲	Up
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home

Original	Rechange	Original	Rechange
Left	Left		
OK	OK		
Right / II>	Right		
Option	Setup / OPT /		
Down	Down		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		