Original	Rechange	Original	Rechange
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Volume+	Vol +
Info	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info	CH/Page+	Ch +
Subt. List	AD SUBT Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	PROG SLEEP Sleep	Audio	SOUND DUAL Dual
TV	SEARCH TV/R TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	E-MANUAL D.MENU D. Menu	1. ?	1
Text	REPEAT TEXT Text	2abc	2
Zoom	ZOOM Eject	3def	3
TV/SAT	TIMER AV AV	4ghi	4
Menu	TOP MENU MENU Menu	5jkl	5
Menu Up	Up	6mno	6
Display	DISPLAY INFO Info	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	OK Ok	9wxyz	9
Menu Right	Right	Guide Pilote	GUIDE Guide
Exit	CLEAR EXIT Exit	0/10	0

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV Pref.	FAV PRE-CH Pre Ch		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
On/Off	SHIFT + Power Shift + Power		
	SHIFT + MUTE Shift + Mute		
SAT Sky	HOME SMART Smart		
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R		
Tune-	SHIFT + Left Shift + Left		
Tune+	SHIFT + Right Shift + Right		
Store	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
	SHIFT + + VOL Shift + Vol +		
	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
	SHIFT + VOL − Shift + Vol -		
	SHIFT + CH − Shift + Ch -		