Original		Rechange	
Power		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
Q/Play		Subtitle / EQ	
Play		Play / Slow	
Clock/Timer		Shift +	Sleep / Timer
Program		TV/Radio /	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mute		Mute / Dimmer	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
DEL	Del	Exit / Cancel / Clear	
≧10	+10	Guide / EPG / -/--	
iPod	i Pod	Red / Netflix / Search	
CD	CD	Shift +	3
EXT-IN RADIO	Radio/Ext In	Green / APP / Repeat	
⏮	I<<	I<< / Preset-	
►/II	Pause	Pause / Step / Freeze	
⏭	>>I	>>I / Preset+	
◀◀	<<	<< / Tune-	
■	Stop	Stop / Hold	
▶▶	>>	>> / Tune+	
SOUND	Sound	Sound / Title	
D.BASS	D. Bass	D. Menu / Top	
PRESET EQ	Preset EQ	Setup / OPT /	
DISPLAY -DIMMER	Display/Dimmer	Info / Angle	

Original	Rechange	Original	Rechange
Auto Off	Zoom / Size		
iPod Menu	Display / Media		
Play Menu	Menu / Home		
Radio Menu	Smart / List		
Up	Up		
Down	Down		
Left	Left		
Right	Right		
OK	OK		
Input Level	AV / Input / RDS		
Eject iPod	+ Shift + Right		
Eject CD	+ Shift + Left		
Auto Preset	Picture / Format		