Original		Rechange	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Vol+ Tv	VOL +	Vol+
	CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Drive Select	LIST SMART	Smart / List
	Input AV Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	Vol- Tv	VOL −	Vol-
	CH- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	Page/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Page/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	FPlay	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	0	HDMI - SAT 0	0
	NET	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	i/Status	ANGLE INFO	Info / Angle
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange
Video Menu	D.Menu / Top
Left	Left
OK	OK
Up	Up
Right	Right
Function Menu	Menu / Home
Down	Down
Back/Return	Back / Return
Option	Setup / OPT /
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Mode	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ

Original	Rechange
Prog/Check	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO — Shift + TV/Radio / Program
Chapter	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Delete	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS
Radio/TV	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
AD	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Time Slip	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
-10s Manual Skip	SHIFT + ◀ — Shift + Left
+60s Manual Skip	SHIFT + ▶ — Shift + Right