Original		Rechange	
TV	Power		Power
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
−	Vol-	VOL −	Vol-
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT A	A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
STATUS B	B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AV LINK C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISPLAY D	D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
DVD	Power		Power
ShowView	ShowView	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol+

Original		Rechange	
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
−	Vol-	VOL −	Vol-
S	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
SEARCH	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY/x1.3	Play/x1.3	SLOW	Play / Slow
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PLAY LIST / MENU	Menu/Play List	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PROG/CHECK	Prog/Check	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MANUAL SKIP	Manual Skip	LIST SMART	Smart / List
TIME SLIP	Time Slip	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
F Rec	F.Rec	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	<IIFrame	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	Frame II>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INPUT SELECT A	A/Input Select	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STATUS B	B/Status	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
AV LINK C	C/AV Link	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DISPLAY D	D/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ERASE	Erase	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
POSITION MEMORY	Position	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC