Original		Rechange	
	Power		Power
	Red/Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Yellow/[I]	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Green/Scenea	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Text/MHEG	GOTO TEXT	Text / Goto
	Net TV	LIST SMART	Smart / List
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	[≡]/Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	P/P/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	[<>]/Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4

Original		Rechange		Original	Rechange
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
0 . @	0	HDMI - SAT 0	0		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
PICTURE	[ ]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		