Original	Rechange
Power CD	Power
OK/Play/Pause CD	Ok
CD	Red
I<< CD	Left
>>I CD	Right
Stop/Menu CD	Down
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Mute	Mute
Album/Preset Up	Ch +
Album/Preset Down CD	Ch -
Info CD	Info
Sound	Dual
Prog/Scan CD	Options
Sleep/Timer	Smart
Clock	AV
Dim	Subt

Original	Rechange
Mode	Media
Bluetooth/Pairing	Green
Power Bluetooth/Pairing	Shift + Power
Info Bluetooth/Pairing/	Shift + Info
OK/Play/Pause Bluetooth/Pairing	Play
>>I Bluetooth/Pairing	>>
<< Bluetooth/Pairing	<<
Stop/Menu Bluetooth/Pairing	Stop
Album/Preset Up Bluetooth/Pairing/	Shift + Ch +
Album/Preset Bluetooth/Pairing/	Shift + Ch -
DAB/FM	Yellow
Power DAB/FM	1
Prog/Scan	Shift + Options
Info DAB/FM	Back
OK/Play/Pause DAB/FM	Pause
Stop/Menu	Shift + Stop
>>I DAB/FM	>>I

Original		Rechange		Original	Rechange
	I<< DAB/FM		I<<		
	Preset/Album Up DAB/FM	6	6		
	Preset/Album Down DAB/FM	9	9		
AUDIO IN USB	USB/Audio In	D	Blue		
AUDIO IN USB	Power USB/Audio	2	2		
SCAN PROG	Prog/Scan USB/Audio In	REPEAT TEXT	Text		
	Stop/Menu USB/Audio In	TOP MENU MENU	Menu		
	I<< USB/Audio In	4	4		
	>>I USB/Audio In	5	5		
	OK/Play/Pause USB/Audio In	7	7		