Mandis shop

Philips 996596001555

Original		Rechange	
	Power		Power
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	<<		<<
	>>		>>
	Settings	FAV PRE-CH	Pre Ch
	≡/List	DISC NAV LIST	List
	Ambilight	APP MEDIA	Media
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
TOP PICKS	Top Picks	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SOURCES	Sources	TIMER AV	AV
	Tv Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV EXIT	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red

Original		Rechange	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
HOME	Home	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
NETFLIX	Netflix	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Original		Rechange		Original	Rechange
	Mute	MUTE	Mute		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		