Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Stop	Stop / Hold	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode	Info	Info / Angle
<<	<< / Tune-	Options	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Up	Up
>>	>> / Tune+	Left	Left
[ ]]/Folders	Display / Media	OK	OK
Netflix	Shift + Red / Netflix /	Right	Right
☼	D.Menu / Top	Down	Down
Tv Guide	Guide / EPG / -/--	Back	Back / Return
Search	TV/Radio /	Home	Menu / Home
*/Top Picks	Fav / Marker / PC	Vol +	Vol +
Sources	AV / Input / RDS	CH+	CH+ / Page+
[.:]	Smart / List	Vol -	Vol -
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear	Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search	CH-	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
0	0		
Text	Text / Goto		