Mandis shop

Philips RC5340

Original		Rechange	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
DISC MENU	Menu/Disc	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	>>		>>
	<<		<<
	I<		I<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>I		>>I

Original		Rechange	
	Stop		Stop
	USB	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO/ CREATE MP3	Audio/Create MP3	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	[<>]/Zoom	PICTURE FORMAT	Format
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

https://telecomandes.com/fr/Philips/1650-286-telecomande-remplacement-pour-Philips-RC5340.htm