| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Stop | | Stop |
| | Pause | | Pause |
| | Rec | REC MODE | Rec |
| | << | | << |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | >> | | >> |
| | ☼ | TOP MENU MENU | Menu |
| | Search | SEARCH TV/R | TV/R |
| | [ <>] | PICTURE FORMAT | Format |
| TV GUIDE | Tv Guide | GUIDE | Guide |
| LIST | List | DISC NAV LIST | List |
| SOURCES | Sources | TIMER AV | AV |
| SMART TV | Smart Tv | APP MEDIA | Media |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| EXIT | Tv/Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Red | A | Red |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| OPTIONS | Options | SETTINGS OPT | Options |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| MULTIVIEW | Multiview | ECO 3D | 3D |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL – | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | CH+ | + CH | Ch + |
| | CH- | CH – | Ch - |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 . @ | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 ABC | 2 | 2 | 2 | | |
| DEF 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| 4 GHI | 4 | 4 | 4 | | |
| 5 JKL | 5 | 5 | 5 | | |
| MNO 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 7 PQRS | 7 | 7 | 7 | | |
| 8 TUV | 8 | 8 | 8 | | |
| WXYZ 9 | 9 | 9 | 9 | | |
| 0 _ | 0 | 0 | 0 | | |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |