Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
POP-UP MENU DISC	Disc/Pop Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
RADIO	Radio	SEARCH TV/R	TV/R
AUDIO SOURCE	Audio Source	TIMER AV	AV
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OPTIONS	:≡/Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	I<		I<<
	>I		>>I
	Stop		Stop
	Eject	ZOOM	Eject

Original		Rechange	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SOUND SETTINGS	III/Sound Settin	SOUND DUAL	Dual
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9 WXYZ	9	9	9		
0	0	0	0		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
	Red	A	Red		
DOCK for iPod	Green/Dock for	B	Green		
HELP	Yellow/Help	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		