Original		Rechange	
	Power		Power
	Home	HOME SMART	Smart
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Pop-Up Menu/Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back

Original		Rechange	
	: ≡	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Eject	ZOOM	Eject
	I <		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>I		>>I
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original	Rechange	Original	Rechange
Bl ue	Bl ue		