Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
	Dual Screen	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
DEMO	Red / Demo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Rechange	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
CANCEL	Stop / Cancel	HOLD	Stop / Hold
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3

Original		Rechange	
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
CLOCK	Clock	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0 .@	0	HDMI - SAT 0	0
P⇄P	P⇄P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUREA	Aurea Up	LIST SMART	Smart / List
AMBILIGHT	Ambilight	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Aurea Down	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Original	Rechange