Original	Rechange
Power	Power
i	Info / Angle
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Search	Shift + Red / Netflix /
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
←	Back / Return
Home	Menu / Home
=	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Rechange
Rec	Rec / Rec Mode
Netflix	Smart / List
Windows	Display / Media
Rakuten Tv	TV/Radio /
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
Exit/TV	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original	Rechange