Mandis shop

Philips RC25184-101

Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	Power	Clear	Exit / Cancel / Clear
Eject	Eject / Surround	Timer	Sleep / Timer
Child Lock	Zoom / Size	Up / P+	CH+ / Page+
System	Setup / OPT /	Up / P+	Up
SP/LP	D. Menu / Top	OK	OK
Monitor	Display / Media	Left	Left
1	1	Right	Right
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Down / P-	Down
4	4	Down / P-	CH- / Page-
5	5	TV+	Shift + CH+ /
6	6	Vol -	Vol -
7	7	TV Mute	Shift + Mute / Dimmer
8	8	TV Power	Shift + Power
9	9	TV-	Shift + CH- /
Select	Fav / Marker / PC	Play	Play / Slow
0	0	<<	<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
INDEX >I / Index	ANGLE INFO Info / Angle		
RECORD/OTR Record/OTR	REC MODE Rec / Rec Mode		
STILL >I< / Still	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		