Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TAPE A/B	Tape A/B	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY/CLOCK	Display/Clock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
I< Preset	I< Preset	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
Preset >I	Preset >I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Play	Play	SLOW ▶	Play / Slow
Pause	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Original		Rechange	
TAPE REC	Tape Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
SNOOZE	Snooze	OK	OK
INC.SURR	Inc.Surr.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
BASS −	Bass-	▼	Down
BASS +	Bass+	▲	Up
TREBLE −	Treble-	CH PAGE −	CH- / Page-
TREBLE +	Treble+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	USB 8	8
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SHUFFLE	Shuffle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TAPE A/B	Tape A/B	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY/CLOCK	Display/Clock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol-	VOL	Vol-
VOL	Vol+	VOL	Vol+
PRESET	I< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset >I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TAPE REC	Tape Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SNOOZE	Snooze	OK	OK
INC.SURR	Inc.Surr.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
BASS	Bass-		Down
BASS	Bass+		Up
TREBLE	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
TREBLE	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	USB 8	8
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TAPE A/B	Tape A/B	LIST SMART	Smart / List
DISPLAY/CLOCK	Display/Clock	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol-	VOL	Vol-
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
PRESET	I< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset >I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Original		Rechange	
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TAPE REC	Tape Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
USB REC	USB Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
SNOOZE	Snooze	OK	OK
INC.SURR	Inc.Surr.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SLEEP/TIMER	Sleep/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER ON/OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
BASS	Bass-		Down
BASS	Bass+		Up
TREBLE	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
TREBLE	Treble+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
USB	USB	USB 8	8
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original	Rechange
Standby	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Tape Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I< Preset	I<< / Preset-
Preset >I	>>I / Preset+
Inc.Surr.	Subtitle / EQ
Sleep/Timer	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Bass+	Up
USB Del USB	Shift + Smart / List
Snooze	OK
Bass-	Down

Original	Rechange
Vol+	Vol+
Tape A/B	Smart / List
Treble+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Display/Clock	Display / Media
Treble-	CH- / Page-
CD	3
Tape	5
Tuner	6
AUX	7
USB	8
Repeat	Green / APP / Repeat
Shuffle	Blue / Prime Video / Random
DIM	Shift + Mute / Dimmer
Play USB	Shift + Play /
Pause USB	Shift + Pause / Step /
Stop USB	Shift + Stop / Hold

Original	Rechange			Original	Rechange
USB Rec	SHIFT	+	REC MODE		
<< USB	SHIFT	+	TUNE-		
>> USB	SHIFT	+	TUNE+		
I< Preset USB	SHIFT	+	PRESET-		
Preset >I USB	SHIFT	+	PRESET+		
Timer On/Off	SHIFT	+	TIMER SLEEP		
Program USB	SHIFT	+	PROGRAM TV/RADIO		
Display/Clock USB	SHIFT	+	MEDIA DISPLAY		
Repeat USB	SHIFT	+	APP REPEAT		
Shuffle USB	SHIFT	+	Prime Video RANDOM		