| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| TV/VIDEO | Tv/Video | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| VCR | VCR | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TOOLS | Tools | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP | Shift + Setup / OPT / Tools |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SELECT | Select | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| DISC MENU | Disc Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DISPLAY | Display | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REW | <<\/REW | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY/PAUSE | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| FFW | >>\/FFW | TUNE+ | >> / Tune+ |
| PREV | I<\/Prev | PRESET- | I<< / Preset- |
| NEXT | >I\/Next | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| TV VOL + | Tv Vol+ | VOL + | Vol+ |
| DIRECT DUBBING | Dubbing/Direct | GOTO TEXT | Text / Goto |
| P + | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| TV VOL – | Tv Vol- | VOL – | Vol- |
| P – | P- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| EDIT | Edit | LIST SMART | Smart / List |
| SHOWVIEW | Showview | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |