Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PC		Pre Ch
	[i+]		Info
	Split Screen		Options
	Split Screen Swap		3D
	PIP Swap		Shift + Back
	Tv/DTV		TV/R

Original		Rechange	
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Source Power		AV
	Return		Back
	Home		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Exit		Exit
	EPG / DVD Top Menu / Guide		Guide
	Red/Rec		Red
	Green/Pause		Green

Original	Rechange	Original	Rechange
Yellow/Stop	C Yellow		
Blue/Play	D Blue		
I<< / Subtitle	AD SUBT Subt		
>>I / [≡?]	ZOOM Eject		
<< / [≡i]	DISC NAV LIST List		
>> / Text	REPEAT TEXT Text		
I-II / Disc Navi	SOUND DUAL Dual		
[>I<] / DVD	PROG SLEEP Sleep		
Size [<>] / HDD	PICTURE FORMAT Format		
Input 1	SHIFT + 1 Shift + 1		
Input 2	SHIFT + 2 Shift + 2		
Input 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
Input 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
Input 5	SHIFT + 5 Shift + 5		

Original		Rechange	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PC		Pre Ch
	Source Power		AV
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up

Original		Rechange	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Menu		Menu
	DVD Top		D. Menu
	Return		Back
	Play		Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	>>		>>
	<<		<<
	>>I		>>I
	I<<		I<<
	Input 1		Shift + 1
	Input 2		Shift + 2
	Input 3		Shift + 3

Original	Rechange	Original	Rechange
4 Input 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
INPUT 5 Input 5	SHIFT + 5 Shift + 5		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Source Power		AV
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PC		Pre Ch
	[i+]		Info
	Mute		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Rechange	
	P +		Ch +
	P -		Ch -
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	DVD Top Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Input 1		Shift + 1
	Input 2		Shift + 2
	Input 3		Shift + 3
	Input 4		Shift + 4
	Input 5		Shift + 5

Original		Rechange	
	Power		Power
SOURCE	Source Power	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PC	PC	FAV PRE-CH	Pre Ch
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
+ P	P +	+ CH	Ch +
P –	P -	CH –	Ch -

Original		Rechange	
	Mute	MUTE	Mute
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	>>		>>
	<<		<<
1	Input 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	Input 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	Input 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	Input 4	SHIFT + 4	Shift + 4
INPUT 5	Input 5	SHIFT + 5	Shift + 5