Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Rechange	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Home Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME MENU	Home Menu	LIST SMART	Smart / List
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<I/<I/<	TUNE-	<< / Tune-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I>/II>/>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange		Original	Rechange
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT +	SLOW Shift + Play /		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		