| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby | Power | Power |
| TUNER INPUT | Input/Tuner | TIMER AV | AV |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | ZOOM | Eject |
| OPTICAL | Optical | SETTINGS OPT | Options |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| HOME MENU | Home Menu | HOME SMART | Smart |
| PRESET | Preset Up | + CH | Ch + |
| PRESET | Preset Down | CH – | Ch - |
| PRESET | Up | | Up |
| PRESET | Down | | Down |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| BT AUDIO | BT Audio | PICTURE FORMAT | Format |
| STOP | Stop | | Stop |
| POPUP/ TOP MENU | PopUp/Top | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PAUSE/STEP | Pause/Step | | Pause |
| SKIP | >>I | | >>I |
| SKIP | I<< | | I<< |
| SCAN | << | | << |
| SCAN | >> | | >> |
| SPK LEVEL | SPK Level | SEARCH TV/R | TV/R |
| TUNE + | Right/Tune+ | | Right |
| TUNE – | Left/Tune- | | Left |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol - |
| USB REC | USB Rec | REC MODE | Rec |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| SOUND | Sound | SOUND DUAL | Dual |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARKER | Marker | AD SUBT | Subt |
| SEARCH | Search | SHIFT + SEARCH TV/R | Shift + TV/R |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| ZOOM | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| RDS A | Red/RDS | A | Red |
| PTY B | Green/PTY | B | Green |
| PTY SEARCH C | Yellow/PTY Search | C | Yellow |
| ST/MONO D | Blue/ST/Mono | D | Blue |
| DIMMER | Dimmer | -/-- GUIDE | Guide |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| INPUT | Input Tv | APP MEDIA | Media |
| + CH | CH+ Tv | SHIFT + + CH | Shift + Ch + |
| CH – | CH- Tv | SHIFT + CH – | Shift + Ch - |
| + VOL | Vol+ Tv | SHIFT + | Shift + Right |
| VOL – | Vol- Tv | SHIFT + | Shift + Left |