Original		Rechange	
RECEIVE	Power Receiver		Power
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
DVD/LD	DVD/LD	SHIFT + 1	Shift + 1
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + 5	Shift + 5
DVR/VCR	DVR/VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 4	Shift + 4
CD-R/TAPE	CD-R/Tape	SHIFT + 6	Shift + 6
TUNER	TUNER	SHIFT + 3	Shift + 3
STANDARD	Standard	A	Red
ADVANCED SURROUND	Advanced	B	Green
STEREO/DIRECT	Stereo	C	Yellow
MIDNIGHT/LOUDNESS	Midnight /	D	Blue
CH SELECT	CH. Select	HOME SMART	Smart
LEVEL -	Level -	CH -	Ch -
LEVEL +	Level +	CH +	Ch +
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
EFFECT -	Effect -	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Rechange	
EFFECT +	Effect +	SHIFT + ▲	Shift + Up
FL DIMMER	FL Dimmer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MASTER VOLUME -	Master Volume-	VOL -	Vol -
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
TUNE +	Up/Tune+	▲	Up
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ST-	Left/ST-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	Right/ST+	▶	Right
AUDIO MCACC SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TUNE -	Down/Tune-	▼	Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE SUBTITLE SLEEP	Guide	GUIDE	Guide
RETURN	<<	<<	<<
BAND	Play	PLAY MODE ▶	Play
A	>>/A	>>	>>

Original		Rechange	
DISPLAY	I <<		I <<
CLASS	Pause		Pause
MPX	St op		St op
D.ACCESS	>>I		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
DISC ENTER	Ent er	DISPLAY INFO	I nf o
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10 ·	/ +10	FAV PRE-CH	Pr e Ch
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+ CHANNEL	Channel +	SHIFT + + CH	Shi f t + Ch +

Original		Rechange	
CHANNEL −	Channel -	SHIFT + CH −	Shi f t + Ch -

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
DVD/LD	DVD	HOME SMART	Smart
TOP MENU	Top Menu	+ CH	Ch +
TUNE +	Up		Up
MENU	Menu	CH −	Ch -
ST−	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	Right		Right
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TUNE −	Down		Down
RETURN	<<		<<
BAND	Play	PLAY MODE	Play
A	>>		>>
DISPLAY	I <<		I <<
CLASS	Pause		Pause
MPX	Stop		Stop
D.ACCESS	>>I		>>I

Original		Rechange	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
DISC ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
TUNE +	Tune+		Up
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ST-	ST-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
ST+	ST+		Right
TUNE -	Tune-		Down
BAND	Band		Stop
DISPLAY	Display	RETURN BACK	Back
CLASS	Class		Pause
MPX	MPX		I <<
D.ACCESS	D. Access		>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Rechange	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0