Original		Rechange	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Rechange	
SHOW VIEW	Show View	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
DISC NAVIGATOR	Disc Navigator	LIST SMART	Smart / List
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
PLAY LIST	Play List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Home Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Down		Down
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
REV SCAN	<< REV SCAN	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow

Original	Rechange
>> FWD SCAN	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Back CM	Back / Return
Skip CM	Shift + >> /
I << PREV	I << / Preset-
>>I NEXT	>>I / Preset+
<II Step/Slow	Shift + Pause / Step /
Step/Slow II>	Shift + >>I / Preset+
REC	Rec / Rec Mode
STOP REC	Shift + Stop /
REC Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Timer REC	Sleep / Timer
Disc History	Setup / OPT /
Navi Mark	Shift + OK
CHP Mark	Shift + Display / Media
Easy Timer	Shift + Sleep / Timer

Original	Rechange
Power TV Control	Shift + Power
Channel + TV	Shift + CH+ /
Volume+ TV	Vol +
Display	Display / Media
Input Select	Shift + Eject / Surround
Input Select	AV / Input / RDS
Channel - TV	Shift + CH- /
Volume- TV	Vol -
TV Direct REC	TV/Radio /