Mandis shop

Pioneer CU-DC014

Original		Rechange	
POWER	Power		Power
PHONO	Phono	LIST SMART	Smart / List
VOL	Volume-	VOL −	Vol-
VOL +	Volume+	+ VOL	Vol+
STA	Tuner Station-	CH PAGE −	CH- / Page-
STA +	Tuner Station+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
◄ PLAY	< Play Deck II	SHIFT + ◄	Shift + Left
PLAY ►	Play > Deck II	SHIFT + ►	Shift + Right
◄ PLAY	< Play Deck I	◄	Left
PLAY ►	Play > Deck I	►	Right
◄◄ FAST	<< Fast Deck II	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
FAST ►►	Fast >> Deck II	TUNE+ ►►	>> / Tune+
STOP	Stop Deck I	OK	OK
REC	Rec Deck II	REC MODE	Rec / Rec Mode
PAUSE	Pause Deck II	SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚	Shift + Pause / Step /
STOP	Stop Deck II	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
SLEEP	Timer Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
STOP	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hold
DISC	Disc	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PLAY ►	Play CD	SLOW ►	Play / Slow
SNOOZE	Snooze	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PAUSE	Pause CD	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
⏮ TRACK SEARCH	I<< Track Search	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
TRACK SEARCH ⏭	Track Search >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

https://telecommandes-mandis.be/fr/Pioneer/1067479-5482-telecommande-de-remplacement-pour-Pioneer-CU-DC014-AXD1088.html