Original		Rechange	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
POWER	Power	⏻	Power
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
CH -	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
CH +	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Original		Rechange	
3	3	CD-STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI-SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
■	Hold	HOLD ■	Stop / Hold
[≡◇]	[≡◇]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▭/▭	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
▭	▭	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Index	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
[≡...]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Reveal	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		