Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Play/Pause	Play / Slow	Left	Left
Freeze	Pause / Step / Freeze	Enter	OK
Stop	Stop / Hold	Right	Right
Rec	Rec / Rec Mode	Exit	Exit / Cancel / Clear
<<</CC	<< / Tune-	Down	Down
>>	>> / Tune+	Recall	Back / Return
I <<	I << / Preset-	Vol +	Vol +
>>I	>>I / Preset+	C. List	Smart / List
S. Mode	Sound / Title	CH+	CH+ / Page+
S. Title	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
P. Mode	Picture / Format	Display	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	CH-	CH- / Page-
MTS	TV/Radio /	1	1
Mouse	D. Menu / Top	2	2
Source	AV / Input / RDS	3	3

Original	Rechange	Original	Rechange
4	VIDEO 4		
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0		
FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Auto	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /		
Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / Repeat		