Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
CH.LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL -	Vol-	VOL -	Vol-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REC.LIST	Rec List	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Original		Rechange	
TIMESHIFT	Timeshift	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
SUB.PG >>I	>>I/Sub.Pg	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
HOLD	Stop/Hold	HOLD	Stop / Hold
SIZE	Pause/size	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SIZE	Play	SLOW	Play / Slow
INDEX	Index	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REVEAL	Reveal	ANGLE INFO	Info / Angle
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random