Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	9	9
Display	Display / Media	Title	Sound / Title
Open / Close	Eject / Surround	0	0
Mute	Mute / Dimmer	Sleep	Sleep / Timer
VCR	Shift + 4	System Menu	Menu / Home
TV	Shift + 1	Disc Menu	D. Menu / Top
CDR	Shift + 3	Exit	Exit / Cancel / Clear
Tuner	Shift + 6	I <<	I << / Preset-
DVD	Shift + 2	>>I	>>I / Preset+
1	1	Tone	Audio / Lang I/II
2	2	Mode	Smart / List
3	3	Up / >>	Up
4	4	Up / >>	>> / Tune+
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Left	Left
7	7	Play	Play / Slow
8	8	Play	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right		
Vol -	Vol -		
Down / <<	<< / Tune-		
Down / <<	Down		
Stop / FM Mode	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
RDS / Search	Red / Netflix / Search		
RDS / Search	AV / Input / RDS		
RDS Display	Info / Angle		
RDS Display	Green / APP / Repeat		