Mandis shop

REMCON1323

Original		Rechange	
RC	RC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
M	M	HOME MENU	Menu / Home
F	F	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power
E	E	MEDIA DISPLAY	Display / Media
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
◷	◷	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
A	A	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
R	R	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1

Original		Rechange	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

https://telecommandes-mandis.be/fr/kitek/1662-2457-telecommande-remplacement-pour-kitek-220-06.html